


9

Reservdelar/Spare parts /Ersatzteilen

Ange detaljnummer, maskintyp och serienummer vid beställning av reservdelar, för att leverans av rätt detalj ska kunna ske. Maskintyp och serienummer framgår av försäkran eller typskylt.

When ordering spare parts for your crane please state your crane type and serial number to ensure that the correct parts are supplied. Crane type and serial number are evident to the declaration of conformity or to the typesign.

Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen Einzelnummer, Maschinentyp und Seriennummer an, damit das richtige Einzelteil geliefert werden kann. Maschinentyp und Seriennummer können Sie der Zusage entnehmen.



Grip G180

Pos Fig Pos	Detalj nr Part No Teil Nr	Benämning	Description	Beschreibung	Ant. Qty. Stck .	Anmärkning / Notes / Anmerkungen
1	-	Grip			1	
2	KFC300403 XTS 6332	Cylinder	Cylinder Sealkit	Zylinder Dichtungssatz	1	63/32x200
3	KFA300028-1	Axel	Pin	Achse	1	L=254
4	KFB200407	Axel	Pin	Achse	1	
5	XLÅSM24	Mutter	Nut	Mutter	2	
6	XSP 5,0X50	Saxpinne	Pin	Splint	4	
7	XBRB44254	Bricka	Washer	Scheibe	2	
8	XFB090 3030	Bussning	Bushing	Buchse	4	
9	XFB090 3030	Bussning	Bushing	Buchse	2	
10	XSMNMR8	Smörjnippel	Lubricator	Schmiernippel	8	M8 rak
11	S3 37803	Slang	Hose	Slauch	1	
12	S3 37803	Slang	Hose	Slauch	1	
13	KFA300028-2	Axel	Pin	Achse	1	L=280

