

9


Reservdelar/Spare parts /Ersatzteilen

Ange detaljnummer, maskintyp och serienummer vid beställning av reservdelar, för att leverans av rätt detalj ska kunna ske. Maskintyp och serienummer framgår av försäkran eller typskylt.

When ordering spare parts for your crane please state your crane type and serial number to ensure that the correct parts are supplied. Crane type and serial number are evident to the declaration of conformity or to the typesign.

Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen Einzelnummer, Maschinentyp und Seriennummer an, damit das richtige Einzelteil geliefert werden kann. Maschinentyp und Seriennummer können Sie der Zusage entnehmen.

Reservdelar Grip G190



Grip G190

Pos Fig Pos	Detalj nr Part No Teil Nr	Benämning	Description	Beschreibung	Ant. Qty. Stck.	Anmärkning / Notes / Anmerkungen
1	-	Griphuvud			1	
2	-	Yttre skänkel			1	
3	-	Inre skänkel			1	
4	-	Stag			1	
5	KFC300434 <u>XTS6332</u>	Cylinder	Jib cylinder Sealkit	Knickcylinder Dichtungssatz	1	63/32x218 ()
6	AA0076	Axel	Pin	Achse	2	
7	AA0075	Axel	Pin	Achse	2	
8	AA0079	Axel	Pin	Achse	1	
9	AA0077	Axel	Pin	Achse	1	
10	AA0078	Axel	Pin	Achse	1	
11	AA0075	Axel	Pin	Achse	2	
12	XBRB45244	Bricka	Washer	Scheibe	2	
13	XSP 5,0X50	Saxpinne	Pin	Splint	2	
14	XFRP 10 70	Rörstift			8	
15	XFB090 4040	Bussning	Bushing	Buchse	6	
16	XFB090 4020	Bussning	Bushing	Buchse	4	
17	XSMNMR6	Smörjnippel	Lubricator	Schmiemippel	8	M6 rak
18	S3 37803	Slang	Hose	Slauch	1	
19	S3 37803	Slang	Hose	Slauch	1	

