

## 8


**Reservdelar/Spare parts /Ersatzteilen**

Ange detaljnummer, maskintyp och serienummer vid beställning av reservdelar, för att leverans av rätt detalj ska kunna ske. Maskintyp och serienummer framgår av försäkran eller typskylt.

When ordering spare parts for your crane please state your crane type and serial number to ensure that the correct parts are supplied. Crane type and serial number are evident to the declaration of conformity or to the typesign.

Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen Einzelnummer, Maschinentyp und Seriennummer an, damit das richtige Einzelteil geliefert werden kann. Maschinentyp und Seriennummer können Sie der Zusicherung entnehmen.

# Reservdelar / Spareparts / Ersatzteile



## Wo 10WD

Pos Fig Pos	Detalj nr Part No Teil Nr	Benämning	Description	Beschreibung	Ant. Qty. Stck.	Anmärkning / Notes / Anmerkungen
1	MD401101	Dragögla	Tow hook		1	
2	XWB 8080	Lager	Bearing		2	WB 802 80/85x80
3		Axel Ø80	Shaft Ø80		1	L=253
4	MB 21245 XTS 7040	Cylinder Tätningssats	Steeringcylinder Sealkit		2 (1)	70/40x300
5	MAS30 78	Axel	Shaft		2	
6	MAS30122	Axel	Shaft		2	
7	MD17820	Termometer / nivåögl.	Thermometr		1	
8a	MD17810	Filterhållare kompl.			1	
8b	MD17810-2	Filterelement			(1)	
9	W7572000001	Tanklock med filter			1	
10	MB 31330	Stake	Stake		6	
11	MD40164	Axeltapp			2	70x70
12	MB30250-1	Boggie balk	Bogie beam		2	Höger / Vänster
13	XWB 9060	Lager	Bearing		4	WB 802 90/95x60
14a	MB315300-1	Hjulmutter			18	
14b	KA1010	Drivaxel			2	Mellan motor/växel
14c	MB315321	Hjulväxel			2	
14d	KA1009	Hydr.motor			2	
15	MB 31230H MB31230V MB31235H MB21235V	Hjul HÖGER Hjul VÄNSTER Hjul Navmotor H Hjul Navmotor V	Wheel		1 1 1 1	400/60x15,5 Höger 400/60x15,5 Vänster 400/60x15,5 Hö Navm. 400/60x15,5 V Navm.
16	MB30188	Extra banke bakre	Extra bunk		1	
17	MB30145	Dragstång	Towing bar		1	
18		Låskloss	Locking device		1	
19	MÖ43003900	Tank			1	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

